

強化アクチュエーター（GDB用）取付説明書

この度は、ロケットダンサー 強化アクチュエーター（GDB用）お買上頂き、誠にありがとうございます。
ます。

本製品を安全に使用して頂き、かつ機能を十分に発揮させるため、取付前に及び使用前に当説明書を十分お読み下さい。

本製品は、ブーストの安定化を目指し、競技での使用を目的に開発されています。高速走行又はサーキットでのスポーツ走行時において大変効果的です。

注 意

- 本製品の取付は、必ず専門業者に依頼して下さい。
- 本製品取付後は、必ず何らかの方法でセッティングを取り直して下さい。
セッティング無しで使用すると重大なトラブルが発生する可能性があります。
- 本製品を取り付ける事により、エンジン・タービン・動力伝達装置等の寿命の短縮及び破損の可能性が有る事を十分ご理解頂いた上で、取り付けて下さい。
- 本製品を取り付けた事による直接的及び間接的トラブルについては、当社はいっさい責任を負いません。
- 作業を始める前に、エンジンルーム内の各部温度が約40℃位（手で触れても熱くない程度）に下がっている事を確認して下さい。火傷をするおそれがあります。
- ブーストの上げすぎには十分注意して下さい。
ブーストを上げすぎるとエンジン・タービンを破損する恐れがあります。
- 作動確認は、一般公道では行わないで下さい。
他の通行車両の妨げとなり、事故のおそれがあります。
- 本製品及び車両の本来の性能が損なわれている場合には、速やかに点検・整備を専門業者に依頼して下さい。
- 故障時の修理は、お客様自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼して下さい。
- 走行中、車両に異音・異臭・振動等の異変があった場合は、速やかに点検・整備を専門業者に依頼して下さい。

1. 整備書に従ってインタークーラー・タービン廻りの遮熱板等を外して下さい。
2. 純正アクチュエーターをピン・ネジ等を紛失しないよう注意して外して下さい。
3. 強化アクチュエーターを取り付けます。

注：取付時、アクチュエーターに圧力を掛けて、ロッドを伸ばしながら取り付けて下さい。

圧力を掛けないとコンプレッサーハウジングのネジ穴を破損する場合があります。

4. 純正のブーストコントロールソレノイドは使いません。
カップラーを抜くとチャックランプがつかますので、オリフィスの入っていない方のホースを使ってバイパスさせて下さい。
5. 希望の圧力になるようにロッド長を調整して下さい。
出荷時はだいたい1. 2 k位になるようにしていますが、車両誤差・周辺パーツの違いによってブースト圧は変化しますので、お客様の車両にとって一番適切な圧力になるように調整して下さい。
ノッキング等がでないよう注意しながら調整して下さい。
ロッドを伸ばしすぎると走行中ロッドエンドが外れる可能性があります。
5. 遮熱板、インタークーラー等取り付けてハード面は完成です。
6. 各社販売されているブーストコントローラーでブースト調整される事をお勧めします。
7. 取付後は、エンジン・タービン等にトラブルが出にくいよう、エンジンコンピューターを適切にセッティングして下さい。
特にむき出しのエアクリーナー装着車両は注意が必要です。

お問い合わせは下記まで

京都市南区上鳥羽卯の花65

フジムラオート

電話 075-661-9393

FAX 075-661-9394

e-mail info@fujimura-auto.co.jp

HP <http://www.fujimura-auto.co.jp>